

## Návod k instalaci koupelnového nábytku

Instalaci koupelnového nábytku doporučujeme svěřit odborně způsobilé osobě nebo firmě.

**Závěsné skříně** jsou vybaveny stavitelnými závěsy umožňujícími výškově nastavení skříně a její přitažení ke stěně, přičemž součástí dodávky závěsných skříní je odpovídající počet skob, vrutů, hmoždinek a nosičů polic. U těchto skříní je třeba počítat s nosností stěny vzhledem k hmotnosti zavěšované skříně a umyvadla. Doporučujeme vždy prověřit nosnost zdi na které budou skříně a umyvadla umístěna. Upozorňujeme na instalaci závěsného provedení pouze na pevný a masivní podklad (ne sádrokarton). Dojde-li k narušení statiky stavebních konstrukcí vlivem neodborné montáže, není možné uplatňovat reklamace po dodavateli nábytku.

### Závěsné kování se dle typu skříně dodává ve dvou typech:

závěs typu **CAMAR** – se věší na skoby a přitahováním nebo uvolňováním šroubů lze skříně horizontálně i vertikálně nastavovat. Závěs typu **L** – se přišroubuje vruty do hmoždinek ve zdi přes otvor v zádech. Hrany plechu by měly zapadnout do drážek v podložce, které umožňují výškovou regulaci. Standardní výška horní hrany umyvadla je cca 85cm nad podlahou.

Dvířka skříně mají předvrtané otvory pro našroubování úchytek. Úchytky jsou dodávány spolu s nosiči polic, dorazy a policemi. Demontované úchytky přišroubovat ( křížovým šroubovákem ) ze zadní strany dveří na čelní strany. V případě, že jsou dvířka skleněná, je nutné utahovat úchytky se zvýšenou opatrností, aby sklo neprasklo. Je třeba použít plastové podložky pro šroub. Pro případné doladění mezer mezi dvířky lze využít stavěcích šroubů na závěsu ( pantu ) k jemnému posunu.

Montážní výška 850mm = horní hrana předního okraje umyvadla nad podlahou. Od této montážní výšky odměřte a označte předem změřenou rozteč šroubů pro zavěšení na závěsné kování. Vyvrtejte označené otvory, vložte hmoždinky a zašroubujte šrouby. Zavěste skřínku a pomocí stavitelných šroubů v závěsném kování seřídte skřínku nejprve vodorovně plochy a potom směrem ke stěně. Na vrchní hrany korpusu skřínky naneste bílý sanitární silikon. Umyvadlo položte na skřínku a spojovací spáru mezi umyvadlem a dlaždicovým povrchem a spáru mezi umyvadlem a skřínkou vyplňte bílým sanitárním silikonem. Tím se zabrání možnému zatékání vody a případnému znehodnocení nábytku. Při nedodržení těchto zásad nebude brán na reklamace zřetel.

U varianty s nožičkami přimontujte nohy ke dnu skřínky. U všech typů umyvadlových skříní doporučujeme vždy přichytit umyvadlo ke zdi.

**Odkládací desky** pod umyvadla obsahují konzole, které se přichytí na zeď pomocí hmoždinek a vrutů ( součást dodávky).

**U sestav na soklu** položte umyvadlo na skříně – doporučujeme vždy přichytit umyvadlo ke zdi.

Umyvadlo doporučujeme přichytit ke skříně sanitárním tmelem ( stačí bodově ).

**Odkládací police** se upevníte tak , že železné trny přišroubujete na hmoždinky do zdi a desku následně nasunete na trny.

### Zavěšení zrcadla

Zrcadlo je v zadní části uzpůsobeno k zavěšení na skoby, které jsou spolu s hmoždinkami součástí dodávky. Změřte rozteče a výšku od spodní hrany plechových závěsů na zadní straně zrcadla. Zjištěné body přeneste od umyvadla směrem nahoru na stěnu. Označené body vyvrtejte ( dbejte na přesnost ), vložte hmoždinky a zašroubujte šrouby. Na tyto šrouby pak zavěste zrcadlo. Pokud zrcadlo na desce nepřiléhá ve spodní části těsně ke stěně, je možno jej přilepit oboustrannou páskou nebo neutrálním silikonem k obkladu. Každé zrcadlo s osvětlením má vlastní vypínač. Pro čištění zrcadel nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující chlór a kyseliny.

Zrcadla nestavějte při montáži na tvrdou podložku (dlažba apod.) – hrozí uštípnutí rohů. Horní hranu doporučujeme montovat do výšky 200cm. U zrcadel může být vývod el.energie umístěn libovolně za zrcadlovou plochu, nejlépe doprostřed za zrcadlo. Zrcadla jsou určena do koupelen i do ostatních bytových prostor.

### Zapojení elektřiny, montáž baterie, připojení vody a odpadu

Montáží el.přisloušenství pověřte autorizovaného odborníka.

Před započítím montáže je nutné zkontrolovat , zda není přívod pod napětím. Elektroinstalace splňuje tyto parametry:

Třída spotřebiče II, stupeň ochrany IP20, požadavky na síť 230V s max. příkonem 500W. Zásuvku, pokud je součástí zrcadla je nutno připojit na zvláštní okruh. Z tohoto důvodu není zásuvka na zrcadlech zapojena.

Dodržujte bezpečnostní prostor kolem vany a sprchy. U halogenových světel používejte halogenové žárovky o max. výkonu 20W. Při výměně žárovek používejte žárovky shodné s měněnými kusy. Firma EDEN CZ s.r.o. nenes žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím nebo nesprávnou montáží transformátoru nebo připojení k vadné instalaci nebo nedodržením tohoto návodu.

Při napojování baterie a sifonu umyvadla dbejte, aby skříně nebyla vystavena působení vody. Na vady způsobené rozmočením korpusu nebo dvířek skříně se nevztahuje záruka. Přívod vody a odpad doporučujeme instalovat do výšky cca. 50cm od podlahy na střed skříněk ( pod umyvadlo ).

### Údržba

Přestože koupelnový nábytek je vhodný do vlhkého prostředí koupelen, **v žádném případě nesmí dojít ke dlouhodobému přímému styku s vodou.** V případě, že dojde k situaci, kdy tomuto nelze zabránit (např. zatečení vody do nábytku, postříkání sprchou atd. ), je nutné nábytek ošetřit vytřením a úplným vysušením. Koupelnový nábytek vč. umyvadel je zapotřebí ošetřovat omytím vlhkou utěrkou. Je možné použít běžné saponátové prostředky nebo mýdlovou vodu. **Nikdy nepoužívejte k čištění nábytku agresivní prostředky jako jsou píský, odbarvovače, rozpouštědla atd....** Rovněž zrcadla je možné čistit běžnými prostředky na mytí a leštění zrcadel.

Jsme přesvědčeni, že při správné instalaci, správném používání a údržbě vám nábytek bude bezproblémově sloužit po mnoho let.