



Zásuvka GTV AXIS PRO


Seřízení zásuvky




seřízení zásuvky vertikálně
(nahoru, dolů)




seřízení zásuvky horizontálně
(doleva, doprava)





vyjmutí čela zásuvky



nasazení krytky



Vyjmutí zásuvky ze skříňky



stisknutí pojistek